



renovetec manual de uso

Preguntas frecuentes

WWW.RENOVETEC.COM/RENOVEFREE

renovefree®
Software gratuito
de gestión de mantenimiento
manual de uso

© RENOVETEC 2016
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN DE TEXTOS O GRÁFICOS
DE ESTE DOCUMENTO POR CUALQUIER MEDIO
SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO
DEL TITULAR DEL COPYRIGHT

AUTORES: MARGERIS JIMÉNEZ | SANTIAGO GARCÍA
MAQUETACIÓN: EME DESIGN
DISEÑO GRÁFICO: EME DESIGN

Renovefree pro v4

10. PREGUNTAS FRECUENTES 1

1. ¿Qué es RENOVEFREE®?
2. ¿En qué tipo de instalaciones pueden utilizar RENOVEFREE®?
3. ¿Cuántas versiones de RENOVEFREE® hay disponibles?
4. ¿Cuáles son las principales diferencias entre RENOVEFREE® DEMO y PRO?
5. ¿Para obtener la versión gratuita del Software es necesario registrarse?
6. ¿Cómo puedo adquirir RENOVEFREE® PRO?
7. ¿Cómo puedo adquirir RENOVEFREE® PRO fuera de España?
8. ¿Cómo se activa la versión PRO?
9. He adquirido la versión PRO y llevo 72 horas esperando el correo con la clave de activación ¿Qué debo hacer?
10. ¿Se puede descargar el programa en dos ordenadores diferentes con el mismo usuario y contraseña para trabajar 2 desde diferentes lugares?
11. ¿Cómo conectar RENOVEFREE® PRO en red?
12. ¿Quieres entrar a través de internet al programa, desde cualquier parte?
13. ¿Cuál es el tiempo de caducidad de la versión gratuita?
14. Al abrir el programa, no me deja entrar, aun cuando la instalación ha sido correcta. Se muestra: Dirección IP servidor: localhost (ya seleccionado sin opción de darle clic a conectar); Usuario: admin; Contraseña: 1234; Idioma: español y Centro: RENOVETEC ¿Qué debo hacer?
15. Tenía Instalado la versión anterior de RENOVEFREE® y la desinstalé para instalar la nueva versión, pero no puedo iniciar el programa. ¿Qué debo hacer?
16. ¿Cómo borrar la carpeta MySQL?
17. Tengo problemas al descargar el archivo, ya que la descarga se interrumpe, o cuando se descarga no puedo ejecutarlo.

18. He instalado la versión DEMO que me habéis dado por correo, al abrir al programa en la dirección IP servidor aparece localhost activo pero el usuario y contraseña desactivado. ¿Qué debo hacer?
19. He instalado RENOVEFREE® pero no me deja entrar el software dice que la licencia no es válida
20. He instalado la versionan gratuita, al abrirla me pide dirección IP servidor, ¿Qué debo colocar?
21. Si tenemos toda la información, plan de mantenimiento, órdenes de trabajo, etc. en un ordenador y deseamos cambiarlo, ¿cómo traslademos los datos?
22. Con RENOVEFREE® versión gratuita no puedo acceder a personal (solo versión pro), ni a rutas de operaciones (ídem), etc.
23. Al crear un empleado lleno todos los datos del formulario, pero al hacer clic en Guardar no lo registra. ¿Qué debo hacer?
24. Cuando ya defino el área, sistema y subsistema de un equipo, no puedo definir la familia ni subfamilia de ese equipo. ¿Esta funcionalidad está activa solo para la versión PRO?
25. He creado un área, y quiero a la hora de borrarla no me lo permite. ¿Qué debo hacer?
26. ¿Puedo manejar el mantenimiento preventivo, viendo la demanda de repuestos, insumos y personal antes de generar las órdenes de trabajo?, con el fin de tener los recursos disponibles.
27. ¿Puedo ver los repuestos en que equipos se utilizan?
28. Al ingresar equipos en la estructura jerárquica en RENOVEFREE® no puedo asignar familia, subfamilia y equipo genérico ¿Qué debo hacer?
29. ¿Cómo puedo con RENOVEFREE® DEMO exportar, importar e imprimir tanto datos, informes u órdenes de trabajo?
30. Al generar una O.T. no encuentro la opción para enviarla a los técnicos asignados. Tampoco me permite manejar ningún tipo de indicador, ¿es solo para la versión PRO?
31. ¿Puedo configurar el consecutivo de las órdenes de trabajo para acondicionarlo a la manera en que se maneja en la empresa?
32. En RENOVEFREE® PRO ¿Cómo puedo asignar un repuesto desde almacén a una Orden de Trabajo?
33. ¿Cómo puedo controlar los costes con RENOVEFREE®?

10. preguntas frecuentes

1. ¿QUÉ ES RENOVEFREE®?

RENOVEFREE® es un software de gestión de mantenimiento (GMAO o CMMS) desarrollado por **RENOVETEC** que aspira a convertirse en la referencia en software GMAO en cualquier tipo de instalaciones, que cuente con un departamento de mantenimiento en donde por muy pequeño que sea se precise de un control de la actividad de mantenimiento.

2. ¿EN QUÉ TIPO DE INSTALACIONES PUEDEN UTILIZAR RENOVEFREE®?

RENOVEFREE® facilitar el trabajo de mantenimiento de **CUALQUIER INSTALACIÓN**, desde instalaciones industriales (centrales eléctricas de todo tipo, plantas químicas y petroquímicas, refinería, sector minero, empresa de transporte marítimo, ferroviario, aéreo o terrestre) y en edificios singulares (hospitales, centros de convención, universidades, museos y grandes edificios de oficinas y edificios inteligentes).

3. ¿CUANTAS VERSIONES DE RENOVEFREE® HAY DISPONIBLES?

Actualmente está disponible en dos versiones:

- **RENOVEFREE® (VERSIÓN DEMO)** es la versión básica del GMAO de **RENOVETEC** disponible de forma gratuita que permite a los usuarios realizar las funciones más habituales que se le exigen a un programa de gestión de mantenimiento.
- **RENOVEFREE® PRO** es la versión completa para uso profesional del GMAO de **RENOVETEC**. Incluye todas las características de la versión básica, más una serie de funcionalidades adicionales que resultan de utilidad cuando se pretende hacer un uso profesional del programa, para una instalación real y compleja. Tiene un coste inicial (menos de 2.000 €), pero no tiene ningún coste de mantenimiento anual.

4.. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE RENOVFREE® DEMO Y PRO?

Las diferencias más importantes son las siguientes:

- La versión **PRO** permite conexión en red. La versión gratuita es monopuesto
- La versión **PRO** permite imprimir las O.T.'s, tanto preventivas como correctivas. La versión gratuita permite visualizar las O.T.'s, pero no permite imprimirlas.
- La versión **PRO** permite realizar copias de seguridad de los datos. La versión gratuita no.
- La versión **PRO** tiene más de 80 protocolos de mantenimiento precargados, lo que permite realizar un plan de mantenimiento en un tiempo record y con gran precisión. La versión gratuita no tiene precargados protocolos de mantenimiento.
- La versión **PRO** permite gestionar repuestos, compras y almacenes. La versión gratuita no tiene activada estas funcionalidades.

En resumen, la versión gratuita es una versión tipo **DEMO**, que permite evaluar el programa y permite que centros de formación (universidades, centros de capacitación en general) puedan mostrar a sus alumnos como trabajar con un software de mantenimiento. La versión **PRO** es la correcta para una empresa, ya que no tiene ninguna limitación

Para mayor detalle acerca de las funcionalidades de la versión pro y de la versión gratuita en la siguiente dirección: <http://renovetec.com/renovfree/renovfree/versiones-disponibles>

5. ¿PARA OBTENER LA VERSIÓN GRATUITA DEL SOFTWARE ES NECESARIO REGISTRARSE?

SI, debes registrarte en nuestra página <http://www.renovetec.com/renovfree/>, una vez hayas activado tu cuenta, debes pinchar en el apartado descargas en esta web. También puedes solicitarla a través del correo renovfree@renovetec.com

6. ¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR RENOVFREE® PRO?

La empresa **RENOVETEC** gestiona la venta de **RENOVFREE® PRO** a través de distintos canales:

- Por tienda online: <http://tiendaonline.renovetec.com/>
- llamando al +34 911263766
- Por email a renovfree@renovetec.com

7. ¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR RENOVFREE® PRO FUERA DE ESPAÑA?

Los trámites son desde España, sin embargo, estamos acostumbrados a vender nuestros productos en todos los países, por lo que deberás contactarnos a través de la dirección de correo: renovfree@renovetec.com

Además, nos podemos comunicar por Skype o TeamViewer para ayudarnos con la instalación o cualquier otra ayuda técnica.

8. ¿CÓMO SE ACTIVA LA VERSIÓN PRO?

Para activar la versión **PRO** es necesario en primer lugar abonar el coste de la licencia correspondiente, a través de www.tiendaonline.renovetec.com.

Sin realizar dicho abono, si se intenta activar la versión y se introduce un número de licencia no válido, el programa se bloquea, y sale un mensaje en el que dice "licencia no válida, póngase en contacto con **RENOVETEC**."

Una vez abonado, en el menú principal en la pestaña **INICIO** a través la opción **ACTIVAR VERSIÓN PRO** se introduce el correo electrónico donde desea recibir el número de licencia y hacer clic en **ENVIAR**. En unas horas se recibe dicho número e introdúzcalo en el campo **Nº CLAVE** y luego debe hacer clic en **ACTIVAR PRODUCTO**.

9. HE ADQUIRIDO LA VERSIÓN PRO Y LLEVO 72 HORAS ESPERANDO EL CORREO CON LA CLAVE DE ACTIVACIÓN ¿QUÉ DEBO HACER?

Ponte en contacto con nosotros por email (info@renovetec.com) o por teléfono (+34 911263766).

10. ¿SE PUEDE DESCARGAR EL PROGRAMA EN DOS ORDENADORES DIFERENTES CON EL MISMO USUARIO Y CONTRASEÑA PARA TRABAJAR 2 DESDE DIFERENTES LUGARES?

Sí, con la versión **PRO**, uno sería el server y otro el cliente.

11. ¿CÓMO CONECTAR RENOVFREE® PRO EN RED?

Solo la versión **PRO** puede conectarse en red. La versión básica en monopuesto, así que no se puede. Para conectar en red la versión PRO, sigue estos pasos:

- Lo primero que debes construir es una red. Lo normal es que ya la tengas construida, pero si no la tienes, en www.youtube.com encontrarás muchos videos tutoriales que te enseñan a hacerlo, como éste: <https://www.youtube.com/watch?v=MflqNTmRW4A>
- El servidor de esa red (o uno de los servidores) debe ser el ordenador en el que has instalado la aplicación.
- En los ordenadores clientes, conectados a la misma red cableada o por WIFI, debes instalar también el programa en modo cliente.

Tienes que conocer la IP del servidor (ipv4), porque será lo primero que te pida el programa cliente para conectar con el servidor. Solo tienes que introducirlo la primera vez, el ordenador cliente guardará esa IP para futuras conexiones.

Si tienes problemas al crear o configurar la red, debes ponerte en contacto con un informático, nosotros no somos expertos en crear redes, solo las usamos para instalar **RENOVFREE® PRO** o cualquiera de los programas que desarrollamos.

12. ¿QUIERES ENTRAR A TRAVÉS DE INTERNET AL PROGRAMA, DESDE CUALQUIER PARTE?

Tienes dos formas:

- Utilizando TeamViewer, que lo podrás descargar en la siguiente dirección: <https://www.teamviewer.com/es/>

- Creando una red virtual VPN (te lo tendrá que configurar un informático. Se tarda tan solo unos minutos. Esta es la forma que te aconsejamos). Una VPN equivale a una red cableada, ya que crea una especie de túnel en internet para transmitir o recibir datos con total seguridad. En este enlace te explican cómo hacerlo: <http://computerhoy.com/paso-a-paso/internet/como-conectarte-crear-configurar-tu-propia-red-vpn-7981>

13. ¿CUÁL ES EL TIEMPO DE CADUCIDAD DE LA VERSIÓN GRATUITA?

La versión gratuita tiene una caducidad de hasta 30 días. Puede usarse este límite de tiempo y pasado este tiempo de uso dejará de funcionar.

Si decides pasarte a la versión PRO no pierdes el trabajo que hayas hecho en la versión gratuita.

14. AL ABRIR EL PROGRAMA, NO ME DEJA ENTRAR, AUN CUANDO LA INSTALACIÓN HA SIDO CORRECTA. SE MUESTRA: DIRECCIÓN IP SERVIDOR: LOCALHOST (YA SELECCIONADO SIN OPCIÓN DE DARLE CLIC A CONECTAR); USUARIO: ADMIN; CONTRASEÑA: 1234; IDIOMA: ESPAÑOL Y CENTRO: RENOVETEC ¿QUÉ DEBO HACER?

Te recomendamos que primero lo desinstales, debes ir a la carpeta RENOVEFREE que está en C:/archivosdeprograma(x86) y ejecutar el programa Uninstall, segundo debes borrar completamente la carpeta de MySQL, aunque, teóricamente, en esta última versión no hace falta borrarla, porque el propio instalador borra la base de datos. No obstante, encontrarás los pasos de forma detallada en ¿Cómo borrar la carpeta MySQL? y finalmente vuelve a instalar la última versión de RENOVEFREE®.

15. TENÍA INSTALADO LA VERSIÓN ANTERIOR DE RENOVEFREE® Y LA DESINSTALÉ PARA INSTALAR LA NUEVA VERSIÓN, PERO NO PUEDO INICIAR EL PROGRAMA. ¿QUÉ DEBO HACER?

Al instalar RENOVEFREE® encima de una versión anterior, incluso al reinstalar varias veces la misma versión, se crea un conflicto con la base de datos MySQL. Lo mejor es que sigas los siguientes pasos:

- Desinstala completamente la versión anterior, para ello, debes ir a la carpeta RENOVEFREE que está en C:/archivosdeprograma(x86) y ejecutar el programa Uninstall.
- Borra manualmente la base de datos MySQL. El problema es que como la base de datos está en funcionamiento, Windows no deja borrarla sin antes detener la base de datos.
- Teóricamente, en esta última versión no hace falta borrar la carpeta MySQL, porque el propio instalador borra la base de datos. No obstante, encontrarás los pasos de forma detallada en **¿Cómo borrar la carpeta MySQL?**
- Finalmente vuelve a instalar la última versión de RENOVEFREE®.

Recuerda que si no desinstalas la versión anterior el programa no funcionará

16. ¿CÓMO BORRAR LA CARPETA MYSQL?

Para borrarla manualmente la base de datos MySQL, si no la estás usando para otro programa, debes seguir los siguientes pasos (es muy sencillo, vas a tardar menos de dos minutos):

- Lo primero es detener la base de datos, para ello:
 - Ve al menú **INICIO**, y en la casilla que aparece en la parte baja (hay una lupa) escribe **SERVICIOS**.
 - Pincha en la opción que te aparece arriba, **SERVICIOS**, que tiene un icono con dos engranajes o ruedas azules
 - Debes buscar **MYSQL** y con el clic derecho escoge la opción **DETENER**.
- Una vez detenido, borra la carpeta MySQL, que la encontrarás en C:/. Eso sí, perderás todos los datos que hubieras cargado. Si deseas mantenerlos, antes de borrarlos debes actualizarte a la versión **PRO**

17. TENGO PROBLEMAS AL DESCARGAR EL ARCHIVO, YA QUE LA DESCARGA SE INTERRUMPE, O CUANDO SE DESCARGA NO PUEDO EJECUTARLO.

El problema con la descarga suele estar en las protecciones que pone tu empresa en el sistema informático con los archivos ejecutables ".exe"

Prueba a descargarlo en otro ordenador que no sea corporativo, es decir, un ordenador de uso personal que no tenga activado ningún sistema complejo de antivirus y verás que la descarga se realiza perfectamente.

18. HE INSTALADO LA VERSIÓN DEMO QUE ME HABÉIS DADO POR CORREO, AL ABRIR AL PROGRAMA EN LA DIRECCIÓN IP SERVIDOR APARECE LOCALHOST ACTIVO PERO EL USUARIO Y CONTRASEÑA DESACTIVADO. ¿QUÉ DEBO HACER?

El programa no se ha instalado correctamente. Si se hubiera instalado correctamente en el campo **DIRECCIÓN IP SERVIDOR** aparece localhost y el botón **CONECTAR** desactivados, ya que la versión gratuita es monopuesto y no acepta conexiones en red.

La razón por la que no se ha instalado correctamente puede ser variada, pero normalmente está relacionado con las políticas de seguridad, con el programa antivirus o con otro software incompatible. Las soluciones pueden ser estas:

- Instalarlo nuevamente, pero debes desactivar el antivirus durante su instalación.
- Intenta instalarlo en otro ordenador que no sea corporativo o de empresa, sino que sea particular. De esa forma, no tendrás políticas de empresa que impiden instalar correctamente programas.
- Instala solo la última versión disponible.

19. HE INSTALADO RENOVFREE® PERO NO ME DEJA ENTRAR EL SOFTWARE DICE QUE LA LICENCIA NO ES VÁLIDA

Prueba a descargar el software desde el siguiente enlace:

www.mantenimiento.renovetec.com/renovefree.exe

Una vez descargado, ejecuta el programa y, si estás de acuerdo, acepta las opciones que el programa te da por defecto. Ejecuta finalmente el programa **RENOVEFREE®** desde el icono que se habrá instalado en tu escritorio, y ¡ya está! Puedes comenzar a utilizar el programa.

Es importante que tengas en cuenta que debes de tener instalado JAVA. Te aconsejamos que descargues e instales la versión 7-67 para 64 bits, que podrás encontrar en la siguiente dirección:

www.java.com/es/download/chrome.jsp?locale=es

20. HE INSTALADO LA VERSIONAN GRATUITA, AL ABRIRLA ME PIDE DIRECCIÓN IP SERVIDOR, ¿QUÉ DEBO COLOCAR?

El programa no debería pedirle una IP. Si lo hace es porque no se ha instalado correctamente. Pruebe a desinstalarlo e instalarlo nuevamente. Si sigue sin funcionar, probablemente tenga un ordenador de empresa con políticas restrictivas en cuanto a la instalación de software, que evita que la base de datos se instale correctamente.

La solución en ese caso es que se lo instale el administrador de su red, que desconecte el antivirus o que lo instale en otro ordenador que no tenga esas políticas

21. SI TENEMOS TODA LA INFORMACIÓN, PLAN DE MANTENIMIENTO, ÓRDENES DE TRABAJO, ETC. EN UN ORDENADOR Y DESEAMOS CAMBIARLO, ¿CÓMO TRASFERIMOS LOS DATOS?

En el menú principal en la pestaña Inicio a través la opción Copia de seguridad puede exportar e importar base de datos. Esta opción únicamente disponible en versión de pago, **RENOVEFREE® PRO**.

En caso de aun no disponer de la versión PRO solo tenéis que mandar un correo a renovefree@renovetec.com y recibiréis una oferta.

24. CUANDO YA DEFINO EL ÁREA, SISTEMA Y SUBSISTEMA DE UN EQUIPO, NO PUEDO DEFINIR LA FAMILIA NI SUBFAMILIA DE ESE EQUIPO. ¿ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ ACTIVA SOLO PARA LA VERSIÓN PRO?

Sí, efectivamente, esta funcionalidad solo está activa para la versión PRO del software.

25. HE CREADO UN ÁREA, Y QUIERO A LA HORA DE BORRARLA NO ME LO PERMITE. ¿QUÉ DEBO HACER?

Para poder borrar un área debes borrar todo lo que haya dentro de ella, es decir, debes ir borrando desde abajo (equipos) hacia arriba (área)

26. ¿PUEDO MANEJAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VIENDO LA DEMANDA DE REPUESTOS, INSUMOS Y PERSONAL ANTES DE GENERAR LAS ÓRDENES DE TRABAJO?, CON EL FIN DE TENER LOS RECURSOS DISPONIBLES.

Sí, puede manejar el mantenimiento preventivo según la demanda de repuestos, consumos y personal antes de generar las OT's con el fin de tener los recursos disponibles antes de.

27. ¿PUEDO VER LOS REPUESTOS EN QUE EQUIPOS SE UTILIZAN?

Sí, puede ver los repuestos que tiene instalados en cada máquina, e incluso puede identificarlos con su número de serie. Esos repuestos en RENOVEFREE® se denominan componentes, y pueden ir identificados o no, por si desea usarlos como kits de rotación (un motor, por ejemplo, tiene un número de serie, y puedes usarlo en varias máquinas similares. Con RENOVEFREE® puede saber en qué máquinas ha estado instalado y desde cuándo)

28. AL INGRESAR EQUIPOS EN LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA EN RENOVEFREE® NO PUEDO ASIGNAR FAMILIA, SUBFAMILIA Y EQUIPO GENÉRICO ¿QUÉ DEBO HACER?

Recuerde que al descargar por primera vez RENOVEFREE® se tiene un programa completamente vacío, por lo tanto, no aparecen descripciones

incluidas en algunas listas desplegables, por lo tanto, deben incluirse en sus respectivos formularios en PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO.

29. ¿CÓMO PUEDO CON RENOVEFREE® DEMO EXPORTAR, IMPORTAR E IMPRIMIR TANTO DATOS, INFORMES U ÓRDENES DE TRABAJO?

Estas opciones solo están disponibles en la versión de pago, RENOVEFREE® PRO.

Para mayor detalle acerca de las funcionalidades de la versión PRO y de la versión gratuita en la siguiente dirección: <http://renovetec.com/renovetec/renovetec/versiones-disponibles>

Si quieres que te mandemos una oferta, solo nos lo tienes que solicitar mandando un mail a renovetec@renovetec.com

30. AL GENERAR UNA O.T. NO ENCUENTRO LA OPCIÓN PARA ENVIARLA A LOS TÉCNICOS ASIGNADOS. TAMPOCO ME PERMITE MANEJAR NINGÚN TIPO DE INDICADOR, ¿ES SOLO PARA LA VERSIÓN PRO?

Si, efectivamente estas opciones solo están disponibles en la versión PRO.

Para mayor detalle acerca de las funcionalidades de la versión PRO y de la versión gratuita en la siguiente dirección: <http://renovetec.com/renovetec/renovetec/versiones-disponibles>

Si quieres que te mandemos una oferta, solo nos lo tienes que solicitar mandando un mail a renovetec@renovetec.com

31. ¿PUEDO CONFIGURAR EL CONSECUTIVO DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO PARA ACONDICIONARLO A LA MANERA EN QUE SE MANEJA EN LA EMPRESA?

No, RENOVEFREE® asigna un número por defecto que el usuario no puede modificar. Es así porque intentamos que la aplicación sea sencilla de configurar por todos los usuarios.

32. EN RENOVFREE® PRO ¿CÓMO PUEDO ASIGNAR UN REPUESTO DESDE ALMACÉN A UNA ORDEN DE TRABAJO?

En el menú principal de RENOVFREE® debe hacer clic en la etiqueta Almacenes y Repuestos y en la etiqueta Salida de repuestos, seguidamente debe seleccionar un componente de la lista, indicar que la causa de salida es por Asignación a O.T., seleccionar la O.T. haciendo doble clic en el campo N° de Orden de TRABAJO y finalmente Ejecutar salida de los repuestos seleccionados.

33. ¿CÓMO PUEDO CONTROLAR LOS COSTES CON RENOVFREE®?

RENOVFREE® permite un completo control de costes de mantenimiento. Pueden obtenerse los siguientes costes, por cada centro que se haya dado de alta:

- Costes por área
- Costes por sistema
- Costes por subsistema
- Costes del equipo
- Coste por tipo de mantenimiento (para poder comparar lo gastado en preventivo, en correctivo o en otros)

Todos estos costes se obtienen globalmente para el periodo de tiempo elegido, y si este periodo es superior a un mes, se obtiene una lista con lo gastado mes a mes (más la suma). Así mismo, los costes se pueden exportar a un archivo *CSV, para poder incorporarlos a un ERP o a cualquier otro programa con facilidad.



INDICADORES DE DISPONIBILIDAD

Indicador (*): Disponibilidad

Ítem (*): Estructura Jerárquica



ESTRUCTURA JERÁRQUICA

Área:

- Estructura jerárquica de la planta



ACTUALIZATE
YA
RENOVEFREEPRO POR 1950€

el software gmao desarrollado por renovetec

DESARROLLADO EN JAVA



WWW.RENOVETEC.COM/RENOVEFREE

SOLICITA LA VERSIÓN DEMO A
RENOVEFREE@RENOVETEC.COM