

Renovetec v5

Manual de uso

8. Gestión de la Prevención de Riesgos

Renovetfree®
Software GMAO
de gestión de mantenimiento
Manual de uso

© RENOVETEC 2019
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN DE TEXTOS O GRÁFICOS
DE ESTE DOCUMENTO POR CUALQUIER MEDIO
SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO
DEL TITULAR DEL COPYRIGHT

AUTORES: MARGERIS JIMÉNEZ | ESTRELLA ARANDA | SANTIAGO GARCÍA
MAQUETACIÓN: ESTRELLA ARANDA | REBECA MUÑOZ

Renovetfree Pro V.5

Índice general

8.	GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	1
8.1	PLANTILLA DE SEGURIDAD	1
8.1.1	Crear nueva plantilla	2
8.1.2	Riesgos identificados	4
8.1.3	Equipos de protección individual	5
8.1.4	Procedimientos de seguridad	6
8.1.5	Recomendaciones de seguridad	7
8.2	PERMISO DE TRABAJO (SEGURIDAD)	8



8. Gestión de la Prevención de Riesgos

8.1 PLANTILLA DE SEGURIDAD

En esta sección se gestiona todo lo relacionado a la prevención de riesgos laborales, que incluye: los riesgos identificados, las medidas de seguridad necesarias para el personal, los equipos necesarios y las recomendaciones a la hora de realizar una orden de trabajo.

Con **RENOVEFREE®** es muy sencillo crear Plantillas de seguridad, solo debe seguir la siguiente ruta:

1. En el menú principal de **RENOVEFREE®** hacer clic en la etiqueta **GESTIÓN O.T.**
2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta **PLANTILLA DE SEGURIDAD.**



3. Se abrirá su ventana principal **PLANTILLA DE SEGURIDAD.**

Para crear una nueva Plantilla debe seguir los siguientes pasos:

- Incluir código y nombre
- Guardar
- Incluir riesgos, procedimiento de seguridad, equipos de protección individual (EPI) y recomendaciones.

A continuación, serán explicados estos pasos que permiten crear una nueva **PLANTILLA DE SEGURIDAD**.



8.1.1 CREAR NUEVA PLANTILLA

Desde la ventana **PLANTILLA DE SEGURIDAD**, se debe incluir todas las plantillas que sean necesarias para las O.T.'s, para ello, debe:

1. Seleccionar **NUEVO** y cumplimentar las siguientes casillas:
 - **CÓDIGO**: Es un campo obligatorio que corresponde a un código único asociado a la Plantilla de seguridad.
 - **NOMBRE**: Es un campo obligatorio y debe indicar el nombre de la Plantilla.
 - **DESCARGOS NECESARIOS**: Es un campo opcional donde debe seleccionar si existen o no descargos para efectuar la orden de trabajo, por ejemplo:
 - El generador debe estar desconectado de la red eléctrica.

RENNOVEFREE 5.0.4-BETA | Centro: Renovetec

Inicio RENNOVEFREE Personal Ítems Plan de Mto. Gestión O.T. Incidencias Ruta de operación Compras Almacenes y repuestos Proveedores Indicadores Usuario conectado: admin

renovetec

Nuevo Guardar cambios **Guardar nuevo** Borrar Cancelar

Guardar

PLANTILLA DE SEGURIDAD

Listado de plantillas de seguridad:

Código	Plantilla de seguridad	Descargas
Lista de Plantillas de Seguridad		

Datos plantilla de seguridad

Código (*): **Datos de la Plantilla de Seguridad cumplimentados**

Nombre (*):

Descargas necesarios: SI NO

(* Guardar primero para poder añadir Riesgos, Procedimientos, Epis o Recomendaciones.

Riesgos identificados:

Procedimientos de seguridad a emplear:

Equipos de protección individual:

Recomendaciones a tener en cuenta:

Desarrollado por Santiago García Geriño para RENNOVE TECNOLOGIA S.L.
© Santiago García Geriño 2014. Todos los derechos reservados.

- Hacer clic en **GUARDAR NUEVO** y automáticamente los campos de riesgos, procedimiento de seguridad, equipos de protección individual (EPI) y recomendaciones se habilitarán.

RENNOVEFREE 5.0.4-BETA | Centro: Renovetec

Inicio RENNOVEFREE Personal Ítems Plan de Mto. Gestión O.T. Incidencias Ruta de operación Compras Almacenes y repuestos Proveedores Indicadores Usuario conectado: admin

renovetec

Nuevo **Guardar cambios** Guardar nuevo Borrar Cancelar

Guardar cambios

PLANTILLA DE SEGURIDAD

Listado de plantillas de seguridad:

Código	Plantilla de seguridad	Descargas
Lista de Plantillas de Seguridad		

Datos plantilla de seguridad

Código (*): **Datos de la Plantilla de Seguridad bloqueados**

Nombre (*):

Descargas necesarios: SI NO

(* Guardar primero para poder añadir Riesgos, Procedimientos, Epis o Recomendaciones.

Riesgos identificados:

Procedimientos de seguridad a emplear:

Equipos de protección individual:

Recomendaciones a tener en cuenta:


Desarrollado por Santiago García Geriño para RENNOVE TECNOLOGIA S.L.
© Santiago García Geriño 2014. Todos los derechos reservados.

8.1.2 RIESGOS IDENTIFICADOS

Corresponde a los riesgos identificados a la hora de ejecutar una O.T. Por ejemplo, al trabajar con alta tensión, o con compuestos químicos volátiles. Esta opción se habilita al guardar una nueva Plantilla, una vez habilitados puede:

1. AÑADIR RIESGO

- Hacer clic en **AÑADIR**
- Se abre una ventana emergente **RIESGOS IDENTIFICADOS**.
- Debe seleccionar un riesgo de la lista y hacer clic en **AÑADIR** y se agregará a la plantilla.
- Si no está incluido en la lista, deberá crearlo a través de su respectivo formulario:
 - En el menú principal de **RENOVEFREE®** hacer clic en la etiqueta **INICIO**.
 - Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta **CONFIGURACIÓN INICIAL**
 - Hacer clic en la pestaña **PREVENCIÓN** e incluir toda la información necesaria.



RENOVEFREE 5.0.4-BETA | Centro: Renovetec

Inicio RENOVEFREE Personal Items Plan de Mto. Gestión O.T. Incidencias Ruta de operación Compras Almacenes y repuestos Proveedores Indicadores Usuario conectado: admin

Nuevo Guardar cambios Guardar nuevo Borrar Cancelar

PLANTILLA DE SEGURIDAD

RIESGOS IDENTIFICADOS ID Ventana de trabajo

Código	Riesgo
10	Caida de personas a mismo nivel
20	Caida de personas al mismo nivel
30	Caida de objetos por despiece o derrumbamiento
40	Caida de objetos en manipulación
50	Caida de objetos desprendidos
60	Pisadas sobre objetos
70	Choques contra objetos inmóviles
80	Choques contra objetos móviles
90	Golpes/cortes por objetos o herramientas
100	Proyección de fragmentos o partículas
110	Atrapesamientos por o entre objetos
120	Atrapesamiento por vuelco de máquinas o vehículos
130	Sobreesfuerzos
140	Exposición a temperaturas ambientales extremas
150	Contactos térmicos
161	Contactos eléctricos directos
162	Contactos eléctricos indirectos
170	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Desarrollado por Santiago García Gerónimo para RENOVE TECNOLOGIA S.L.
© Santiago García Gerónimo 2014. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Santiago García Gerónimo para RENOVE TECNOLOGIA S.L.
© Santiago García Gerónimo 2014. Todos los derechos reservados.

2. BORRAR RIESGO

Este botón permite borrar los riesgos que ya no sean necesarios. Para ello, debe:

- Seleccionar el riesgo de la lista
- Hacer clic en **BORRAR**
- Se abrirá una ventana emergente que le preguntará: ¿Está seguro que desea borrar el ítem: Nombre del ítem seleccionado?
- Debe hacer clic en **SI** para borrar el ítem.


8.1.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Corresponde a los equipos de protección individual (EPI), que deben usar los técnicos de forma obligatoria, para la prevención y protección contra los riesgos laborales al ejecutar una determinada orden de trabajo.

Se debe incluir todos los EPI que necesite el técnico para realizar los trabajos incluidos en la O.T. Esta opción se habilita al guardar una nueva Plantilla, una vez habilitados puede:

1. AÑADIR EPI

- Hacer clic en **AÑADIR**
- Se abre una ventana emergente **EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL-EPI**.
- Debe seleccionar un EPI de la lista y hacer clic en **AÑADIR** y se agregará a la plantilla.
- Si el EPI no está incluido en la lista, deberá crearlo a través de su respectivo formulario:
 - En el menú principal de **RENOVEFREE®** hacer clic en la etiqueta Inicio.
 - Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta **CONFIGURACIÓN INICIAL**
 - Hacer clic en la pestaña **PREVENCIÓN** e incluir toda la información necesaria.



1. BORRAR EPI

Este botón permite borrar los EPI's que ya no sean necesarios. Para ello, debe:

- Seleccionar el **EPI** de la lista
- Hacer clic en **BORRAR**
- Se abrirá una ventana emergente que le preguntará: ¿Está seguro que desea borrar el ítem: Nombre del ítem seleccionado?
- Debe hacer clic en **SI** para borrar el ítem

8.1.4 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

Campo donde puede incluir los procedimientos para efectuar la orden de trabajo. Esta opción se habilita al guardar una nueva Plantilla, y al igual que los riesgos y los EPI una vez habilitadas puede:

1. AÑADIR PROCEDIMIENTO

- Hacer clic en **AÑADIR**
- Se abre una ventana emergente **PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD A EMPLEAR**.

- Debe seleccionar uno de la lista y hacer clic en **AÑADIR** y se agregará a la plantilla.
- Si no está incluido en la lista, deberá crearlo si lo requiere, a través de su formulario: **PREVENCIÓN** en la **CONFIGURACIÓN INICIAL**.



2. BORRAR PROCEDIMIENTO

Este botón permite borrar los procedimientos de seguridad que ya no sean necesarios. Para ello, debe:

- Seleccionar un procedimiento de la lista
- Hacer clic en **BORRAR**
- Se abrirá una ventana emergente que le preguntará: ¿Está seguro que desea borrar el ítem: Nombre del ítem seleccionado?
- Debe hacer clic en **SI** para borrar el ítem.


8.1.5 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Campo donde puede incluir las recomendaciones para efectuar la orden de trabajo, por ejemplo: comprobar que no esté operativo el equipo.

Esta opción se habilita al guardar una nueva Plantilla, una vez habilitada puede:

1. AÑADIR RECOMENDACIÓN

- Hacer clic en **AÑADIR**
- Se abre una ventana emergente **RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA**.
- Debe seleccionar una de la lista y hacer clic en **AÑADIR** y se agregará a la lista de la plantilla.
- Si no está incluida en la lista, deberá crearla si lo requiere, a través de su formulario: **PREVENCIÓN** en la **CONFIGURACIÓN INICIAL**.



8.2. PERMISO DE TRABAJO (SEGURIDAD)

Desde la pestaña **PERMISO DE TRABAJO**, dentro del submenú **CONSULTAR O.T.** (visto en el capítulo 7 de este manual), puede gestionar todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales. Puede editar todos los campos, por ejemplo, si no desea utilizar plantilla de seguridad o incluir nuevos riesgos identificados.

Verificar que ha incluido toda la información necesaria y hacer clic en **GUARDAR**.

ACTUALIZATE
YA
RENOVEFREEPRO POR 1950€

El software GMAO desarrollado por Renovetec

DESARROLLADO EN JAVA



WWW.RENOVETEC.COM/RENOVEFREE

SOLICITA LA VERSIÓN DEMO A
RENOVEFREE@RENOVETEC.COM