

Inicio RENOVE TEC Personal Equipos Plan de Mto. Gestión OT Indicadores

renovefree

CREAR NUEVA ORDEN DE TRABAJO

Nº de O.T: Solicitante:

Área: Sistema:

Zona: Equipo:

Descripción breve:

Descripción detallada:

Prioridad: Fecha solicitada:

Situación actual ítem:

Condiciones para la realización:

Esperar a parada de: Fecha prevista de parada:

Otras condiciones para la realización:

Notas generales del ítem:

Desarrollado por Santiago García G
© Santiago García Garrido 2014.



RENOVEFREE

Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO)

RENOVEFREE

VERSION DEMO



- Versión DEMO de descarga gratuita con caducidad de hasta 30 días.
- Gestión de activos, con su árbol jerárquico
- Gestión de personal, usuarios de la aplicación y privilegios de acceso


- Gestión del mantenimiento programado y de las gamas de mantenimiento.

- Incluye la creación automática del plan de mantenimiento programado

- Programación de mantenimiento (Preventivo y Correctivo)



- Gestión de órdenes de trabajo (O.T.), preventivas y correctivas

- Gestión de los descargos y de la seguridad al realizar O.T.



WWW.RENOVETEC.COM/RENOVEFREE

RENOVEFREE PRO



La versión más completa y avanzada, por muy poco

RENOVEFREE PRO incluye:

- ✓ **Funciona en red** (intranet) en arquitectura cliente-servidor, y pueden conectarse al mismo servidor al menos 4 ordenadores, aunque en principio no hay limite en número de conexiones.
- ✓ Los datos no residen en la red (la nube), sino en un servidor físico designado por el usuario, en sus instalaciones.
- ✓ **Permite la carga masiva de datos** desde hojas de cálculo, lo que acelera enormemente el proceso de configuración inicial de la aplicación.
- ✓ Incluye un módulo de proveedores, compras, gestión de almacenes y gestión de stocks.
- ✓ Calcula los **indicadores de mantenimiento** más habituales.
- ✓ Incluye **actualizaciones del programa GRATUITAS durante al menos un año**.
- ✓ Tiene un coste inicial (1950 €+IVA), pero no **tiene ningún coste de mantenimiento anual**.



La versión completa del programa (RENOVEFREE PRO) incluye todo lo anterior, más una serie de opciones adicionales que pueden resultar de gran interés para algunas plantas. Estas opciones convierten a RENOVEFREE PRO en uno de los software de mantenimiento más potentes del mercado.



REQUISITOS MINIMOS DEL SISTEMA:

SERVIDOR:

Procesador Intel i5 o superior
5Gb de memoria RAM
Al menos 2 GB de memoria en el disco duro
Instalada la última versión de JAVA disponible
Instalado ADOBE ACROBAT READER v8 o superior

ROUTER

Velocidad 1000 Mps o superior
Red LAN

CLIENTES

Procesador Intel i3 o superior
5Gb de memoria RAM
Al menos 2 GB de memoria en el disco duro
Instalada la última versión de JAVA disponible
Instalado ADOBE ACROBAT READER v8 o superior



RENOVE TEC.S.L.
C/ ZAMORA, 25 Local
28945 FUENLABRADA
MADRID-ESPAÑA
Tf: (+34) 91 126 37 66-91 129 90 88
Info@renovetec.com
renovefree@renovetec.com